SPRT 890 E

Uputstvo za termalni štampač nalepnica

Srpski prevod dostavljenog izvoza stranice Manuals+

Manuals+ | Manuals.plus / SPRT / Uputstvo za termalni štampač nalepnica SPRT 890
Model: 890 E

Uvod

Ovo uputstvo sadrži detaljna uputstva za instalaciju, rad i održavanje termalnog štampača nalepnica SPRT, model 890 E. Pažljivo pročitajte celo uputstvo pre upotrebe štampača kako biste obezbedili pravilan rad i produžili njegov radni vek.



Prednji pogled na SPRT 890 E: kompaktno crno kućište i otvor za izlaz papira.

Napomena prevodioca: Izvornik je izvoz veb-stranice Manuals+, a ne isto uputstvo kao dokument SP-POS890 verzije 1.10. Naslov i tehnički podaci preneti su iz ovog fajla bez usklađivanja sa drugim izvorima.

Glavne karakteristike

Karakteristika	Podatak
Način štampanja	Termalno linijsko štampanje
Brzina štampanja	220 mm/s
Rezolucija	8 tačaka/mm; 576 tačaka po redu
Efektivna širina štampe	72 mm
Skup znakova	ASCII, GB18030 (kineski) i BIG5
Broj znakova po redu	42/48
Vrsta papira	Termalni papir
Prečnik rolne	Najviše 80,0 mm
Unutrašnji prečnik jezgra rolne	Najmanje 13 mm
Radni vek sečenja papira	60 miliona redova
Radni vek termalne glave	100 km

Napomena prevodioca: Izraz „radni vek sečenja papira: 60 miliona redova” doslovno prati izvornik, iako je podatak naveden u redovima, a ne u broju rezova.

Podešavanje i povezivanje

1. Raspakivanje: pažljivo izvadite štampač iz ambalaže. Proverite da li su prisutni štampač, adapter za napajanje, USB kabl i uputstvo za upotrebu.

2. Povezivanje napajanja: priključite adapter u ulaz za napajanje štampača, a zatim ga povežite sa odgovarajućom strujnom utičnicom.

Podešavanje i povezivanje - nastavak

3. Postavljanje termalnog papira: otvorite poklopac odeljka za papir pritiskom na dugme za otvaranje ili podizanjem jezička. Umetnite rolnu tako da površina za štampanje bude okrenuta prema glavi. Proverite da li je rolna pravilno postavljena. Izvucite malo papira preko sekača i čvrsto zatvorite poklopac dok ne klikne.

4. Povezivanje sa računarom: povežite štampač sa računarom priloženim USB kablom. Jedan kraj priključite u USB priključak štampača, a drugi u slobodan USB priključak računara.

5. Instaliranje upravljačkih programa: umetnite CD sa drajverima, ako je priložen, ili preuzmite najnovije drajvere sa zvaničnog sajta SPRT. Pratite uputstva na ekranu da biste završili instalaciju.

6. Uključivanje: prekidač na bočnoj ili zadnjoj strani štampača postavite u položaj ON. Indikator napajanja treba da zasvetli.

Uputstva za rad

1. Štampanje probne stranice: posle instalacije drajvera odštampajte probnu stranicu iz podešavanja štampača na računaru da biste proverili podešavanje.

2. Slanje zadataka za štampu: u aplikaciji, na primer POS programu ili programu za obradu teksta, izaberite štampač SPRT 890 E i pokrenite štampanje.

3. Uvlačenje papira: koristite dugme za pomeranje papira na štampaču da biste papir ručno pomerili.

4. Automatsko sečenje: štampač ima automatski sekač. Papir se automatski seče posle svakog zadatka za štampu.

Održavanje

Redovno održavanje obezbeđuje optimalan rad i dug vek štampača.

Čišćenje glave za štampanje

1. Isključite štampač i odvojite kabl napajanja.

2. Otvorite odeljak za papir.

3. Pažljivo obrišite termalnu glavu (tamnu traku) štapićem sa vatom blago navlaženim izopropil-alkoholom.

4. Sačekajte da se glava potpuno osuši pre zatvaranja poklopca i ponovnog uključivanja štampača.

Čišćenje pritisnog valjka: gumeni valjak čistite mekom krpom bez dlačica, navlaženom izopropil-alkoholom.

Čišćenje spoljašnjosti: kućište obrišite mekom, suvom krpom. Ne koristite abrazivna sredstva ili rastvarače.

Zamena papira: zamenite rolnu čim zasvetli indikator Paper ili kada se kvalitet štampe pogorša.

Otklanjanje problema

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
Štampač se ne uključuje.	Kabl napajanja nije priključen, prekidač je isključen ili je adapter neispravan.	Proverite kabl, uključite prekidač i pokušajte drugu strujnu utičnicu.
Nema štampe ili izlazi prazan papir.	Papir je okrenut naopako, nema papira, glava je prljava ili postoji problem sa drajverom.	Pravilno postavite papir, zamenite rolnu, očistite glavu ili ponovo instalirajte drajvere.
Loš kvalitet štampe.	Prljava glava, nekvalitetan termalni papir ili istrošena glava.	Očistite glavu i koristite kvalitetan termalni papir. Ako je glava istrošena, obratite se podršci.
Zaglavljen papir.	Pogrešno postavljen papir ili strani predmet na putanji papira.	Isključite štampač, otvorite poklopac, pažljivo uklonite zaglavljeni papir i proverite da nema prepreka.
Računar ne prepoznaje štampač.	USB kabl je odvojen ili drajver nije instaliran odnosno oštećen je.	Proverite USB kabl, ponovo instalirajte drajvere ili pokušajte drugi USB priključak.

Specifikacije

Karakteristika	Podatak
Proizvođač / marka	SPRT / SPRT
Broj modela	890 E
Dimenzije pakovanja	28,4 × 18 × 17,4 cm
Masa uređaja	1,58 kg
Datum prve dostupnosti	30. mart 2021.
Tehnologija povezivanja	USB
Tehnologija štampanja	Termalna
Posebne karakteristike	Prenosiv
Naziv modela	SP
Izlaz štampača	Monohromatski
Najveća veličina medija	80,0 mm
Dvostrana štampa	Ne

Garancija i podrška

Termalni štampač nalepnica SPRT 890 E isporučuje se sa standardnom garancijom proizvođača. Za produženo pokriće izvornik navodi sledeće planove zaštite:

- Produžena garancija kompanije Salama za jednu godinu (dostava putem e-pošte).

- Produžena garancija kompanije Salama za dve godine (dostava putem e-pošte).

Za tehničku podršku, preuzimanje drajvera ili dodatnu pomoć posetite zvanični sajt SPRT ili se obratite njihovoj korisničkoj službi. Sačuvajte račun radi ostvarivanja prava iz garancije.

© 2023 SPRT. Sva prava zadržana.

Napomena prevodioca: Navedeni komercijalni planovi garancije deo su dostavljenog izvornika; prevod ne potvrđuje njihovu dostupnost u Srbiji.

Postavite pitanje o ovom uputstvu

Pitajte o podešavanju, otklanjanju problema, kompatibilnosti, delovima, bezbednosti ili nedostajućim uputstvima. Manuals+ će pregledati pitanje i koristiti kontekst uputstva sa ove stranice da pomogne u odgovoru.

Polje obrasca na izvornoj stranici	Tekst
Ime	Anonimno
E-pošta	you@example.com
Pitanje	Primer: Kako da resetujem ovaj uređaj ili otklonim ovu grešku?
Detalji	Broj modela, simptomi, šta ste pokušali ili odeljak uputstva koji koristite.
Dugme	Pošalji pitanje

Posle uspešnog slanja, dostavljena adresa e-pošte naloga ili obrasca bezbedno se obrađuje heš funkcijom pre slanja servisu Microsoft Advertising radi pripisivanja konverzija. Detalji o privatnosti.

Napomena prevodioca: Prethodni odeljak prevodi veb-obrazac iz PDF-a; ovaj PDF ne sadrži aktivan obrazac za slanje pitanja.